

# Interstuhl Allround Aufbauanleitung

Für Modelle 003, 004, 008 & 242



## Inhalt Karton

- 1x Fußkreuz
- 5x Rollen
- 1x Gasfeder
- 1x Sitzfläche
- 1x Rückenlehne (Netz oder Polster)
- 2x Armlehnen
- 1x Abdeckung Mechanik
- 3x große Schrauben (Netzurücken) oder 4x große Schrauben (Polsterrücken) für Befestigung Rückenlehne
- 2x kleine Schrauben für Befestigung Armlehnen
- 2x Inbusschlüssel



## Schritt 1

- Stecken Sie die Rollen in das Fußkreuz



## Schritt 2

- Stecken Sie die Gasfeder in das Fußkreuz (schwarz nach unten)

# Interstuhl Allround Aufbauanleitung

Für Modelle 003, 004, 008 & 242



## Schritt 3

- Legen Sie die Sitzfläche mit dem Polster nach unten auf den Karton oder einen Tisch
- Stecken Sie die Rückenlehne in die Sitzfläche
- Verschrauben Sie Sitzfläche und Rückenlehne mit den großen Schrauben
- **Hinweis: Bei der Netzrückenlehne sind es 3 Schrauben, bei der Polsterrückenlehne 4 Schrauben!**



## Schritt 4

- Schieben Sie die Abdeckung über die Mechanik



## Schritt 5

- Schieben Sie die Armlehne in die seitliche Öffnung der Sitzfläche

# Interstuhl Allround Aufbauanleitung

Für Modelle 003, 004, 008 & 242



## Schritt 6

- **Achtung!** Bei der aktuell im Karton mitgelieferten Anleitung sind 2 Schrauben abgebildet. Sie brauchen hier aber nur **EINE** pro Armlehne.
- Die Schraube kommt in das abgebildete Loch. Es ist normal, dass die Schraube nicht komplett reingedreht werden kann. Sie dient nur der Sicherung.



## Schritt 7

- Stecken Sie das gesamte Stuhloberteil auf die Gasfeder



## Schritt 8

- Ihr Interstuhl Allround ist einsatzbereit

Wir wünschen viele Stunden entspanntes Sitzen

Ihr Team von Chairgo