

Achtung!

Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhöhenverstellelementes nur durch eingewiesenes Personal

Rückenlehne Höhenverstellung

Knopf an Rückseite des Lehnenträgers drücken und Lehne nach oben oder unten bewegen.




Tiefenverstellung der Rückenlehne

Schraube an Handrad lösen, Lehne in gewünschte Position bringen und Schraube wieder festdrehen.



Regulierung der Sitzfläche

[Optional] Bei Modellen mit mit 3D-Sitzmechanik (rundum kippbare Sitzfläche) kann die Neigung durch Drehen am Regulierelement begrenzt werden.



Sitzhöhenverstellung

Ziehen oder Drücken an der Platte unter der Sitzfläche (Platte schräg stellen).



Rollen feststellen

An der Vorderseite von zwei Rollen befindet sich ein kleiner Hebel. Diesen arretieren, um die Rollen zu blockieren.



www.tuv.com
ID 1111240323



S, M, XK, L, K o. 3D, K40



www.tuv.com
ID 1111219416



K+3D



Sie erhalten Ihren Smoover komplett montiert. Dieses Produkt ist für den Gebrauch als Sitzmöbel für Personal in Kindertageseinrichtungen vorgesehen. Es ist kein Spielgerät für Kinder und kein Bürodrehstuhl. Keine Haftung bei

nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch. Zur Reinigung der Polster ist handelsüblicher Polsterreiniger geeignet. Die Rollen gelegentlich mit Seifenwasser von Schmutz befreien.

Ihr Ansprechpartner (Bestellungen, Fragen, Service)

Telefon: 09151/839028-31 | Telefax: 09151/839028-19 | E-Mail: kiga@chairgo.de